




Instrukcja obsługi



POLSKI

I. Gratulujemy	Strona	3
II. Jakość od samego początku	Strona	4
III. Ważne informacje	Strona	15
IV. Pełna satysfakcja dzięki produktom BRITA	Strona	16

Installation Video



I. Gratulujemy zakupu nowej baterii BRITA® z funkcją filtrowania wody

Gwarantujemy najwyższą jakość produktów BRITA. Naszym najwyższym celem jest zadowolenie klientów.

Bateria BRITA z funkcją filtrowania to sposób na czystsza, smaczniejsza i bardziej przejrzysta wodę wodę

Oprócz zwykłej zimnej i gorącej wody system BRITA oferuje również:

- Filtryowaną wodę o doskonałym smaku płynącą prosto z kranu
- Filtryowaną wodę stanowiącą idealną bazę do przygotowywania zimnych i gorących napojów
- Lepszy smak potraw. Woda, będąc podstawowym składnikiem wykorzystywanym do przygotowywania potraw, ma znaczący wpływ na ich smak. Zmiana zwykłej baterii na łatwą w montażu baterię BRITA może znacznie wpłynąć na efekty Twojego gotowania.
- Stylowe wzornictwo w europejskim stylu, jako idealne dopełnienie wystroju każdej kuchni.
- Ekonomiczność, wygodę i łatwość użytkowania
- Możliwość wyboru. W zależności od potrzeb używasz wodę filtryowaną lub niefiltryowaną.

Wkład P 1000: zaawansowana technologia filtracji firmy BRITA zamknięta w wydajnym wkładzie o niewielkich rozmiarach.


Wkład filtracyjny P 1000 zapewnia stałą wydajność filtrowania i zmniejsza twardość wody dzięki systemowi wielostopniowej filtracji BRITA. Profesjonalna głowica filtra umożliwia wybór jednego z trzech ustawień filtracji: dla średnio twardej, twardej i bardzo twardej wody.

W zależności od ustawienia na głowicy w czasie przepływu wody przez filtr, jony metali, takich jak ołów i miedź, mogą zostać usunięte z wody pitnej.

Wkład filtracyjny P 1000 zmniejsza zawartość kamienia i substancji chemicznych (np. chloru) w wodzie, które wpływają na jej smak i zapach;

Czas użytkowania wkładu filtracyjnego P 1000

Czas użytkowania wkładu P 1000 zależy od indywidualnej intensywności użytkowania oraz parametrów wody. Aby zapewnić optymalną wydajność filtrowania wkładu BRITA zaleca się wymianę wkładu co najmniej raz na 12 miesięcy. O konieczności wymiany informuje wskaźnik wymiany wkładów BRITA, świecąc w odpowiednim kolorze. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące wskaźnika wymiany wkładów do baterii BRITA, przejdź do rozdziału 3.



Bateria BRITA

Wkład filtracyjny P 1000

II. Jakość od samego początku

1 Warunki gwarancji

Bateria BRITA jest objęta 2-letnią gwarancją ustawową. Gwarancja zachowuje ważność wyłącznie wtedy, gdy użytkownik przestrzega wszystkich zaleceń podanych w tej instrukcji obsługi.

2 Zawartość zestawu startowego baterii BRITA z systemem filtrującym


W celu uzyskania najlepszych efektów filtracji prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi zestawu startowego baterii BRITA.

Zestaw startowy baterii BRITA z systemem filtrującym zawiera następujące elementy (patrz rys. 1):

1. Głowica filtra z trzema ustawieniami i wygodnym uchwytem blokującym
2. Uchwyt do montażu ściennego
3. Wkład filtracyjny P 1000
4. Kran BRITA (może różnić się wyglądem od przedstawionego na rysunku)
5. Wskaźnik wymiany wkładów do baterii BRITA
6. Bateria (CR2032)
7. Wąż (1) o długości 800 mm z nakrętką 3/8" z jednej strony i złączem M8 z drugiej strony, 2 węże (2+3) o długości 450 mm z nakrętką 3/8" z jednej strony i złączem M8 z drugiej strony
8. Wąż (4) o długości 800 mm z nakrętkami 3/8" na obu końcach
9. 2 przejściówki z gwintu wewnętrznego 1/2" do gwintu zewnętrznego 3/8" (dot. tylko Wielkiej Brytanii)
10. Instrukcja obsługi
11. Pasek do testowania twardości węglanowej
12. Trójnik
13. Uszczelki

Zalecane narzędzia do instalacji: klucz nastawny, klucz imbusowy (4 mm), klucz płaski i śrubokręt.

W celu przeprowadzenia montażu ściennego (opcjonalnie) niezbędne są: dwa wkręty (np. z gwintem o średnicy 5 mm) oraz, w razie potrzeby, dwa kołki odpowiednie do rodzaju ściany.



(rys. 1)

3 Bateria BRITA – łatwa instalacja

Przed rozpoczęciem instalacji sprawdź, czy dostępne są wszystkie wymienione wyżej elementy (patrz rys. 1) i zalecane narzędzia.

Instalacja przebiega w 7 krokach.

Przed przystąpieniem do instalacji zapoznaj się z rozdziałem 7 „Dane techniczne” i rozdziałem 9 „Ważne informacje”. System nie może być zainstalowany wraz z podgrzewaczem niskociśnieniowym, ponieważ może to prowadzić do uszkodzeń instalacji, a w następstwie szkód wywołanych zalaniem wody. Jeśli produkt był przechowywany i transportowany w temperaturze poniżej 0°C, przed rozpoczęciem jego użytkowania należy pozostawić go w otwartym oryginalnym opakowaniu na co najmniej 24 godziny w temperaturze otoczenia wskazanej w rozdziale 7.

3.1 Krok 1: Wybór ustawienia twardości węglanowej (A/B/C) na głowicy filtra




Głowica filtra oferuje trzy ustawienia: do wody średnio twardej (A), twardej (B) oraz bardzo twardej (C). Aby dostosować odpowiednie ustawienie do twardości dostępnej wody, postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami.


W pierwszej kolejności przeprowadź test twardości węglanowej wody przy użyciu dostarczonego w komplecie paska testowego. Pasek znajduje się w opakowaniu instrukcji obsługi.

Użycie paska testowego:


- Zanurz wszystkie strefy reakcji paska testowego w szklance wody z kranu (15-30°C) na 1 sekundę (nie wkładaj paska pod strumień bieżącej wody!). (rys. 2).
- Strząśnij nadmiar wody z paska i po upływie 1 minuty sprawdź, ile stref reakcji na pasku testowym zmieniło kolor.

W zależności od tego, ile stref reakcji zmieniło kolor, zaleca się ustawienie głowicy filtra w następujący sposób:

Ustawienie	A	B	C
liczba stref reakcji, które zmieniły kolor			
wydajność	P 1000 P 3000	do 1200 l do 3400 l	do 600 l do 1700 l do 400 l do 1100 l
Twardość węglanowa w stopniach niemieckich [°dH]	do 10	od 10 do 17	powyżej 17
Twardość węglanowa w stopniach angielskich [°eH]	do 13	od 13 do 21	powyżej 21
Twardość węglanowa w stopniach francuskich [°fH]	do 18	od 18 do 30	powyżej 30
Miligramów na litr CaCO3 [mg/l CaO3]	178	od 178 do 303	powyżej 303



(rys. 2)



(rys. 3)


Następnie można zmienić ustawienie odpowiednio do twardości wody. Domyślne ustawienie głowicy filtra to „B”. Aby zmienić ustawienie, użyj klucza imbusowego (4 mm). Obróć klucz w kierunku wskazanym strzałką, aż w okienku ukaże się symbol „C”. Obróć klucz w kierunku przeciwnym niż wskazany strzałką, aż w okienku pojawi się symbol „A” (rys. 3). Głowica filtra jest wyposażona w zainstalowany regulator przepływu. Regulator zapewnia równomierny wypływ wody z kranu BRITA nawet w przypadku wystąpienia wyższego ciśnienia wody.

3.2 Krok 2: Uruchomienie wskaźnika wymiany wkładów do baterii BRITA

Wskaźnik przypomina o konieczności wymiany wkładu filtracyjnego BRITA za pośrednictwem trzech migających diod w różnych kolorach.

A Uruchomienie:

Usuń pasek zabezpieczający baterię (rys. 4). Wszystkie diody LED powinny krótko zaświecić. Zamknij komorę. Przytrzymaj przez trzy sekundy przycisk Reset, aż zacznie migać mała zielona dioda umieszczona na górze.




B Wstępne programowanie wskaźnika wymiany wkładów filtracyjnych BRITA:

Zależnie od wybranych ustawień głowicy filtra (krok 1) należy zaprogramować wskaźnik wymiany wkładów BRITA w następujący sposób (patrz rys. 5):

- a Naciśnij znajdujący się po prawej stronie przycisk HARDNESS (TWARDOSC), aby wybrać ustawienie twardości wody. Jeśli naciśniesz przycisk jednokrotnie, zaświecą się dwie żółte diody (fabryczne ustawienie twardości: B). Następnie naciśnij przycisk tyle razy ile jest konieczne do ustawienia odpowiedniej twardości wody. Aby wybrać ustawienie twardości wody C, naciśnij przycisk, aż zacznie migać jedna żółta dioda. Aby wybrać ustawienie twardości wody B, naciśnij przycisk, aż zaczną migać dwie żółte diody. Aby wybrać ustawienie twardości wody A, naciśnij przycisk, aż zaczną migać trzy żółte diody (patrz poniższa tabela).

- b Naciśnij znajdujący się po lewej stronie przycisk CARTRIDGE (WKŁAD), aby wybrać aktualnie używany wkład. Jeśli naciśniesz przycisk jednokrotnie, zaświecą dwie żółte diody (fabryczne ustawienie wkładu P 1000). Następnie naciśnij przycisk, aż do wybrania aktualnie używanego rodzaju wkładu: W przypadku wkładu filtracyjnego A 1000 naciśnij przycisk, aż zaczną migać jedna żółta dioda. W przypadku wkładu filtracyjnego P 1000 naciśnij przycisk, aż zaczną migać dwie żółte diody. W przypadku wkładu filtracyjnego P 3000 naciśnij przycisk, aż zaczną migać trzy żółte diody (patrz poniższa tabela).
- c Aby zmienić ustawienie, naciskaj przycisk do czasu, aż zacznie migać odpowiednia liczba diod.
- d Umieść wskaźnik wymiany wkładów filtracyjnych BRITA w dzwigni kranu do filtrowanej wody BRITA (patrz rys. 4).



	1 dioda	2 diody	3 diody
ustawienie twardości wody (HARDNESS)	C	B	A
wkład (CARTRIDGE)	A 1000	P 1000	P 3000

C Działanie wskaźnika wymiany wkładów filtracyjnych BRITA

Aby osiągnąć najlepsze efekty, zaleca się regularną wymianę wkładów filtracyjnych. Wskaźnik wymiany wkładów filtracyjnych BRITA w dzwigni informuje, kiedy należy wymienić wkład filtracyjny.

D Sygnały

Trzy diody w dźwigni BRITA są aktywne tylko w położeniu filtrowania. Wskazania diod:

- Zielona dioda: filtr baterii BRITA działa prawidłowo.
- Żółta dioda: zużycie filtra przekracza 90%. Należy kupić nowy wkład filtracyjny.
- Czerwona dioda: należy wymienić wkład filtracyjny.

E Ponowne programowanie wskaźnika wymiany wkładów filtracyjnych BRITA Wskaźnik wymiany wkładów

Po osiągnięciu maksymalnej wydajności lub korzystaniu z wkładu przez 12 miesięcy wskaźnik wymiany wkładów filtracyjnych BRITA zacznie migać na czerwono (tylko jeśli dźwignia BRITA znajduje się w położeniu filtrowania).

W takim przypadku należy wymienić wkład (rozdział 4). Po dokonaniu wymiany wkładu należy zresetować wskaźnik wymiany wkładów filtracyjnych BRITA. W tym celu naciśnij i przytrzymaj przycisk Reset (rys. 5) wskaźnika wymiany wkładów przez trzy sekundy, aż zacznie migać na zielono (nie jest konieczne wyjęcie wskaźnika wymiany wkładów filtracyjnych BRITA z dźwigni BRITA).

Po wymianie zużytej baterii należy postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w części 3.2.

Dane techniczne:

- Bateria: 1 x CR2032 (wymieniana)
- Żywotność baterii: ok. 2 lata



Nie zanurzaj wskaźnika wymiany wkładu w wodzie.

3.3 Krok 3: Instalacja baterii BRITA

Aby zainstalować baterię BRITA, w pierwszej kolejności sprawdź, czy są dostępne wszystkie potrzebne elementy.



Upewnij się, że pod zlewem jest wystarczająca ilość miejsca i odpowiedni dostęp, umożliwiający montaż głowicy filtra i wkładu filtracyjnego oraz podłączenie dwóch dołączonych węży.

WD 3020

-
1. Bateria BRITA z 3 węzami
 2. Wskaźnik wymiany wkładów filtracyjnych BRITA
 3. Pierścień O-ring
 4. Trzpień
 5. Złącze (niezbędne tylko w przypadku instalacji baterii bezpośrednio na zlewie; w przypadku instalacji na blacie ta część nie jest potrzebna – ułatwia ona pewne zamocowanie kranu na zlewie)
 6. Płytki konstrukcyjne
 7. Pierścień blokujący
 8. Nakrętka sześciokątna
- (rys. 6)

WD 3030 / WD 3040 i WD 3050

-
1. Bateria BRITA (wygląd może się różnić) z 3 węzami
 2. Wskaźnik wymiany wkładów filtracyjnych BRITA
 3. Podstawa
 4. Trzpień
 5. Złącze (niezbędne tylko w przypadku instalacji baterii bezpośrednio na zlewie; w przypadku instalacji na blacie ta część nie jest potrzebna – ułatwia ona pewne zamocowanie kranu na zlewie)
 6. Płytki konstrukcyjne
 7. Pierścień blokujący
 8. Nakrętka sześciokątna
- (rys. 7)

A W pierwszej kolejności zdemontuj istniejącą baterię kuchenną.

- a) Odcłącz dopływ zimnej i ciepłej wody
- b) Doprowadź system do stanu bezciśnieniowego, otwierając wszystkie dźwignie.

! Woda nie powinna wypływać z kranu!

- c) Odkręć istniejące węże od dopływu zimnej i ciepłej wody.

! Zaleca się umieszczenie pod dopływem wody odpowiedniego naczynia, jednak zwykle można go odkręcić za pomocą klucza nastawnego!

- d) Odkręć baterię kuchenną – nie ma jednego standardowego mocowania, jednak zwykle można go odkręcić za pomocą klucza nastawnego.
- e) Wyciągnij baterię kuchenną i węże.

B Po wykonaniu tych czynności można przystąpić do instalacji baterii BRITA.


W pierwszej kolejności przykręć trzon (2) do baterii BRITA (1). Przykręć węże do dozownika (patrz rys. 8).

Przykręć złącze M8 węża z niebieskim paskiem do otworu C.

Przykręć złącze M8 węża z czerwonym paskiem do otworu H.

Przykręć złącze M8 węża o długości 800 mm do otworu B.

WD 3020 / WD 3030 / WD 3040 i WD 3050



(rys. 8)

! Upewnij się, że złącza są odpowiednio dokręcone, jednak zachowując ostrożność, aby nie dokręcić ich zbyt mocno!

Następnie przyłóż podstawę lub pierścień O-ring (3) do otworu i przymocuj baterię BRITA (1) za pomocą złącza (5), płytki kontrolującej (6), pierścienia blokującego (7) i nakrętki sześciokątnej (8).

3.4 Krok 4: Podłączanie węży

! Zaleca się przygotowanie przed rozpoczęciem pracy wszystkich niezbędnych części.


Do montażu ściennego (opcjonalnie) niezbędne są: dwa wkręty (np. o średnicy 5 mm) oraz, w razie potrzeby, dwa kołki odpowiednie do rodzaju ściany. Skorzystaj z poniższego schematu (patrz rys. 9) i wykonaj czynności w prawidłowej kolejności.

A Podłącz dostarczony w komplecie trójnik do dopływu zimnej wody.

- a) Włóż jedną uszczelkę 3/8" do wewnętrznego gwintu dostarczonego w komplecie trójnika.
- b) Tę końcówkę trójnika podłącz do dopływu zimnej wody.

! W przypadku dostępności w kuchni dodatkowego dopływu (3/8") zimnej wody do baterii BRITA nie ma potrzeby instalowania dostarczonego w komplecie trójnika! Jeżeli dopływ zimnej wody nie pasuje do złącza 3/8" trójnika, w razie potrzeby należy użyć dostarczonej w komplecie przejściówki. Włóż uszczelkę 1/2" do gwintu wewnętrznego przejściówki. W zestawie startowym znajdują się dwie przejściówki 1/2". Przejściówki w innych rozmiarach są dostępne w sklepach.


- B Do jednej końcówki trójnika podłącz wąż z niebieskim paskiem.
- C Przygotuj wąż z dwoma złączami 3/8". Załóż uszczelki 3/8" na odpowiednie gwinty wewnętrzne na obu końcach węża. Podłącz jeden koniec do wolnej strony trójnika.
- D Podłącz drugi koniec do wejścia głowicy filtra. Jest ono oznaczone napisem „IN” (wejście) i strzałką. Sprawdź, czy uszczelki zostały prawidłowo założone!
- E Podłącz wąż o długości 800 mm połączony z baterią do odpływu głowicy filtra oznaczonego strzałką skierowaną na zewnątrz. Upewnij się, że uszczelki są dobrze założone!
- F Podłącz wąż z czerwonym paskiem do dopływu ciepłej wody. Jeżeli dopływ ciepłej wody nie pasuje do złącza 3/8", w razie potrzeby użyj dostarczonej w komplecie przejściówki. W pierwszej kolejności włóż uszczelkę 1/2" do gwintu wewnętrznego przejściówki.
- G Sprawdź, czy wszystkie złącza są odpowiednio dokręcone. Uwważaj, aby nie dokręcać ich zbyt mocno.



! Maksymalny moment dokręcania złączy G3/8" nie może przekraczać 14 Nm! Podczas montażu można używać wyłącznie węży z uszczelkami (13), ponieważ węże z gwintem stożkowym mogą uszkodzić złącza głowicy filtra i spowodować unieważnienie gwarancji!

3.5 Krok 5: Instalacja wkładu filtracyjnego (patrz rys. 10)

- A Usunąć pasek ochronny.
- B Wsuń wkład filtracyjny (4) pionowo w głowicę filtra (2).
- C Obróć uchwyt blokujący (3), aż do jego zatrzaśnięcia.




! Wkład filtracyjny można zainstalować wyłącznie przy odblokowanym uchwycie. Upewnij się, że wkład filtracyjny jest prawidłowo włożony.

3.6 Krok 6 (opcjonalnie): Montaż wkładu na ścianie pod zlewem w celu zaoszczędzenia miejsca (patrz rys. 11)

! Podczas montażu należy wziąć pod uwagę wymiary instalacji, kąty zgięcia węży i wymiary akcesoriów. System może być zamontowany pionowo lub poziomo. Mocowanie ścienne służy wyłącznie do montażu pionowego!

- A Przymocuj mocowanie ścienne za pomocą dwóch pasujących wkrętów, w razie potrzeby używając dwóch kołków (zależnie od typu ściany).
- B Wsuń głowicę filtra (2) w mocowanie ścienne (1), aż do jej zatrzaśnięcia. Skorzystaj z otworów mocujących (4).



(rys. 11)

3.7 Krok 7: Uruchomienie

Przed użyciem baterii upewnij się, że zostały prawidłowo wykonane wszystkie kroki oraz że zamontowane są wszystkie elementy. Umieść pod wkładem filtracyjnym odpowiedni pojemnik na ewentualnie wyciekającą wodę.

- A Otwórz dopływ zimnej i ciepłej wody i dokładnie sprawdź, czy nie ma wycieków.
- B Otwórz dźwignię baterii oznaczoną nazwą BRITA i przepuszczaj przez układ wodę do czasu, aż będzie przezroczysta i bez pęcherzyków powietrza (co najmniej 2 litry).

4 Wymiana wkładu filtracyjnego

Gdy zostanie osiągnięta maksymalna wydajność wkładu lub będzie on używany przez 12 miesięcy od chwili zamontowania, diodowy wskaźnik wymiany wkładów filtracyjnych BRITA zacznie migać na czerwono, przypominając o konieczności wymiany wkładu.

Przed wymianą wkładu filtracyjnego zapoznaj się z rozdziałem 9 „Ważne informacje”. Jeśli produkt był przechowywany i transportowany w temperaturze poniżej 0°C, przed rozpoczęciem jego użytkowania należy pozostawić go w otwartym oryginalnym opakowaniu na co najmniej 24 godziny w temperaturze otoczenia podanej w rozdziale 7.

UWAGA Wchylenie wkładu filtracyjnego w mocowaniu ściennym o 90° ułatwia jego wyjęcie. Gdy uchwyt blokujący jest otwarty, dopływ wody do wkładu jest przerwany i możliwe jest jego pominięcie z bezpośrednim przepływem wody z wejścia do wyjścia.

Wymiana wkładu P 1000 (patrz rys. 10):

- A Otwórz uchwyt blokujący (3).
- B Umieść pod przewodem płukania odpowiedni pojemnik na wyciekającą wodę. Otwórz zawór płukania (2) w celu odpowietrzenia systemu. Zamknij zawór płukania (2) ponownie.
- C Wyjmij zużyty wkład filtracyjny (4) z głowicy filtra (5) – pamiętaj, że wkład jest stabilnie osadzony, więc można go mocno pociągnąć bez obaw o uszkodzenie.
- D Włóż nowy wkład filtracyjny (patrz rozdział 3.5).
- E Zamknij uchwyt blokujący (3).
- F Zresetuj wskaźnik wymiany wkładów filtracyjnych BRITA (rozdział 5).
- G Otwórz dźwignię baterii oznaczoną nazwą BRITA i przepuszczaj przez układ wodę do chwili, aż będzie przezroczysta i bez pęcherzyków powietrza (co najmniej 2 litry). Wymiana wkładu filtracyjnego P 3000 przebiega dokładnie tak samo jak wymiana wkładu P 1000. Wydajność wkładu P 3000 przy ustawieniu „A” wynosi do 3400 litrów, przy ustawieniu „B” – do 1700 litrów, a przy ustawieniu „C” – do 1100 litrów. Należy pamiętać o tym podczas resetowania wskaźnika wymiany wkładów filtracyjnych BRITA.

5 Aktywacja wskaźnika wymiany wkładów Wskaźnik wymiany wkładów

A Naciśnij i przytrzymaj przycisk Reset (patrz rys. 5) wskaźnika wymiany wkładów przez trzy sekundy, aż zacnie migać zielona dioda.

B Licznik zostanie uruchomiony automatycznie.

6 Konserwacja

Regularnie sprawdzaj, czy system filtracyjny nie przecieka. Regularnie sprawdzaj, czy węże nie są pozaginane. Zagięte węże należy wymienić.

! Przed przystąpieniem do wymiany systemu filtracyjnego zapoznaj się z rozdziałem 7 „Dane techniczne” i rozdziałem 9 „Ważne informacje”.

Regularnie czyść system filtracyjny z zewnątrz miękką, wilgotną szmatką.

! Nie używaj substancji ściernych, roztworów czyszczących ani agresywnych środków czyszczących.

7 Dane techniczne wkładów filtracyjnych P 1000 i P 3000

Ciśnienie robocze		Od 2 barów do maks. 8,6 bara	
Temperatura pobieranej wody		Od 4°C do 30°C	
Temperatura otoczenia podczas	użytkowania	Od 4°C do 40°C	
	przechowywania/transportu	Od -20°C do 50°C	
Wydajność dla twardości węglanowej do 10°dH przy ustawieniu „A”	P 1000	1200 l	
	P 3000	3400 l	
Wydajność dla twardości węglanowej od 10 do 17°dH przy ustawieniu „B”	P 1000	600 l	
	P 3000	1700 l	
Wydajność dla twardości węglanowej od 17 do 24°dH przy ustawieniu „C”	P 1000	400 l	
	P 3000	1100 l	
Spadek ciśnienia przy przepływie nominalnym		0,25 bara	

Ciężar (mokry/suchy)	P 1000	1,0 kg/1,6 kg		
	P 3000	1,8 kg/2,8 kg		
Wymiary (szerokość/głębokość/wysokość)	System filtracyjny (głowica filtra z wkładem filtracyjnym)	P 1000	119 mm/108 mm/265 mm	
		P 3000	117 mm/104 mm/417 mm	
	Wkład filtracyjny	P 1000	108 mm/108 mm/259 mm	
		P 3000	104 mm/104 mm/410 mm	
	Wymiary po zakończeniu montażu (instalacja pionowa ze wspornikiem do montażu ściennego)	P 1000	137 mm/130 mm/265 mm	
		P 3000	137 mm/128 mm/417 mm	
Pozycja montażowa		Pozioma i pionowa		
Połączenie dopływu wody		G3/8"		
Połączenie odpływu wody		G3/8"		

Dane techniczne baterii BRITA

Ciśnienie robocze		Od 0,5 bara do maks. 10 barów		
Połączenie zimnej wody		Od 4°C do 30°C		
Połączenie ciepłej wody		maks. 70°C		
Przepływ		≥ 9 l/min		
Klasa akustyczna		Grupa II/-		
	Ciężar	Wymiary (szerokość/głębokość/wysokość)	Perlator	
WD 3020	2,07 kg	173 cm x 28,4 cm x 29,4 cm	M24x1	
WD 3030	2,12 kg	172 cm x 20,5 cm x 36,3 cm	M22x1	
WD 3040	2,16 kg	172 cm x 23,7 cm x 34,8 cm	M22x1	
WD 3050	2,12 kg	172 cm x 20,5 cm x 36,2 cm	M22x1	

! System nie może być instalowany wraz z podgrzewaczem niskociśnieniowym, ponieważ może to prowadzić do uszkodzeń instalacji, a w następstwie szkód wywołanych zalaniem wody.

8 Rozwiązywanie problemów

A Brak przepływu wody

- Przyczyna:** Odcięty dopływ wody.
- Rozwiązanie:** Otwórz dopływ wody, odkręcając zawór odcinający lub zamykając uchwyt blokujący (3), znajdujący się na głowicy filtra. Sprawdź, czy węże nie są pozaginane.

B Słaby przepływ wody lub jego brak mimo otwartego dopływu wody

- Przyczyna:** Zbyt niskie ciśnienie w sieci.
- Rozwiązanie:** Sprawdź ciśnienie w sieci. Jeżeli problem będzie nadal występował, sprawdź system filtracyjny oraz wkład filtracyjny i w razie potrzeby wymień go. Sprawdź, czy węże nie są pozaginane.
- Przyczyna:** Głowica filtra nie została zamontowana w kierunku zgodnym z kierunkiem przepływu wody / węże zostały nieprawidłowo podłączone
- Rozwiązanie:** Wymontuj głowicę filtra i węże i zainstaluj je w kierunku zgodnym z kierunkiem przepływu wody (rozdział 3.4).

C Wyciek wody

- Przyczyna:** Nieprawidłowo skręcone połączenia.
- Rozwiązanie:** Sprawdź ciśnienie w sieci. Sprawdź wszystkie skręcone połączenia i przeprowadź montaż zgodnie ze wskazówkami podanymi w rozdziale 3.4.


D Nie działają diody podczas używania systemu filtrującego

- Przyczyna:** Bateria nie jest włożona w sposób prawidłowy, lub jest zużyta.
- Rozwiązanie:** Sprawdź czy bateria jest włożona w sposób prawidłowy. W razie konieczności wymień baterię.

Dotyczy tylko modeli WD 3030 i WD 3040


Modele te są wyposażone w perlator z dwoma zintegrowanymi wylotami. Wewnętrzny wylot jest przeznaczony do przefiltrowanej wody, a zewnętrzny – do gorącej i zimnej wody. Podobnie jak w przypadku każdego innego perlatora na jego zewnętrznej powierzchni może osadzać się kamień. Dlatego zaleca się regularne czyszczenie perlatora. Czyszczenie: Odkręć nakładkę na końcu baterii. Perlator jest podłączony do silikonowego węża. Odłącz go ostrożnie i oczyść perlator (np. używając octu). Po zakończeniu czyszczenia ostrożnie połącz długą, cienką część znajdującą się z tyłu perlatora z silikonowym wężem. Umieść nakładkę na perlatorze i dokręć ją mocno. Upewnij się, że uszczelka w nakładce jest prawidłowo osadzona. Jeśli jest osadzona prawidłowo, nie powinno być żadnych wycieków podczas wypływu ciepłej, zimnej lub przefiltrowanej wody BRITA.

Aby wymienić perlator na nowy, należy zamówić go w firmie BRITA. Informacje kontaktowe biura obsługi klienta firmy BRITA znajdują się na odwrocie tej broszury.




Nazwy części zapasowych

Nr produktu	Nazwa części zapasowej
1004715	Uszczelka On Line 3/8" 2 mm CE + AU
1004713	Uszczelka On Line 1/2" 2 mm CE + AU
1004699	Wąż On Line 3/8" IT – 3/8" IT CE
1015771	Głowica filtra G3/8 trójkierunkowa, część zapasowa LED CE
1004690	Przejściówka 1/2" IT – 3/8" ET
1005821	Trójnik 3/8"



(rys. 13)

WD 3020



(rys. 14)


Nr produktu	Nazwa części zapasowej
1012554	Zestaw perlatora WD 3020 CE
1012556	Wkład mieszający
1012557	Zestaw węży WD 3020 CE
1012562	Wąż DN6 800 mm HF M8x1 – G3-8HN ASM
1013529	Zestaw montażowy WD3050
1015754	Diodowy wskaźnik wymiany wkładów filtracyjnych BRITA
1016311	Zawór LED ASM
1016282	Dźwignia regulacji wody WD3020-3040

WD 3030/
WD 3040/
WD 3050

Nr produktu

Nazwa części zapasowej

1012550	Zestaw perlatora WD 3030 CE
1014609	Zestaw perlatora WD 3050
1012556	Wkład mieszający
1012552	Zestaw pierścieni podstawy WD 3030/3040
1014608	Zestaw pierścieni podstawy WD 3050
1012557	Zestaw węży WD 3020 CE
1013529	Zestaw montażowy WD 3050
1012562	Wąż DN6 800 mm HF M8x1 – G3-8HN ASM
1015754	Diodowy wskaźnik wymiany wkładów filtra- cyjnych BRITA
1016311	Zawór LED ASM
1016282	Dźwignia regulacji wody WD3020-3040



(rys. 15)

9 Ważne informacje

Wkład filtracyjny P 1000 należy chronić przed bezpośrednim światłem słonecznym i uszkodzeniami mechanicznymi. Nie montować systemu w pobliżu źródeł ciepła ani otwartego ognia. Przed wżęciem wejściowym systemu filtracyjnego musi być zamknięty zawór odcinający. System filtrujący z baterią BRITA jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego. System filtracyjny wody BRITA może pobierać wyłącznie wodę pitną. Wkład filtrujący wodę BRITA służy wyłącznie do filtrowania zimnej wody, której temperatura mieści się w zakresie podanym w rozdziale 7. Nie stosować w przypadku wody, w której mogą występować zanieczyszczenia mikrobiologiczne, oraz wody o nieprzebadanej jakości bez zastosowania odpowiedniej dezynfekcji.

Systemu nie można instalować razem z podgrzewaczem niskociśnieniowym.

Bez względu na rodzaj używanej wody zaleca się korzystanie z przyborów kuchennych ze stali nierdzewnej oraz czajnika z elementami grzejnymi ze stali nierdzewnej. Jest to szczególnie ważne w przypadku osób nadwrażliwych na nikiel.

W przeciwnym razie należy pamiętać o kolejności: najpierw filtracja, a następnie podgrzewanie.

Jeśli konieczne jest gotowanie wody wodociągowej, należy wyłączyć system filtracyjny. Gdy gotowanie wody przestanie być konieczne, należy wymienić wkład filtracyjny i wyczyścić połączenia.

Optymalna higiena

- Ze względów higienicznych materiał wkładu filtracyjnego został poddany specjalnemu procesowi oczyszczania z wykorzystaniem srebra. Niewielka i nieszkodliwa dla zdrowia ilość srebra może przedostać się do wody. Ilość ta jest zgodna z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) odnośnie norm jakościowych dla wody pitnej.
- Niektóre grupy osób powinny spożywać wodę przegotowaną (np. osoby z osłabionym układem odporności, dzieci). Dotyczy to także przefiltrowanej wody.
- Wskazówka dla osób ze schorzeniami nerek lub wymagających regularnego dializowania: w wyniku filtracji może dojść do niewielkiego wzrostu zawartości potasu.
- Woda filtrowana należy do kategorii 2 wg normy EN 1717.

Optymalne wykorzystanie

- Firma BRITA zaleca, aby filtr nie był pozostawiany bez użytku przez dłuższy czas. Jeśli bateria BRITA nie jest używana przez 2-3 dni, zaleca się przepłukanie systemu wodą w objętości X zgodnie z poniższą tabelą. Jeśli filtr nie był używany przez czas dłuższy niż 4 tygodnie, należy przepłukać go wodą w objętości Y. Należy również pamiętać, że maksymalny okres użytkowania wkładu filtracyjnego wynosi 12 miesięcy, bez względu na aktualne wykorzystanie wydajności filtra.

Podobnie jak w przypadku zwykłych baterii, przed użyciem baterii BRITA należy spuścić wodę przed jej spożyciem przez pewien czas, w celu uzyskania najlepszej filtrowanej wody BRITA.

Ilość wody do przepłukania X po 2-3 dniach przestoju	Ilość wody do przepłukania
P 1000	2 litry
P 3000	3 litry
Woda w objętości Y po 4 tygodniach przestoju	Woda w objętości
P 1000	20 litrów
P 3000	30 litrów

- Działającego zestawu filtracyjnego nie wolno otwierać ani rozbiierać. Nie wolno otwierać wkładu filtracyjnego. Czas eksploatacji zestawu filtracyjnego wynosi 10 lat od daty instalacji. Przefiltrowana woda BRITA jest przeznaczona do spożycia przez człowieka. Wodę należy zużyć w ciągu 1-2 dni.

Wrażliwość na potas?

Na skutek filtracji może dojść do niewielkiego wzrostu zawartości potasu. Jeden litr przefiltrowanej wody BRITA zawiera jednak mniejszą ilość potasu niż np. jabłko. Osoby ze schorzeniami nerek oraz osoby pozostające na diecie z kontrolowanym poziomem potasu powinny zasięgnąć porady lekarskiej przed rozpoczęciem użytkowania filtra.

Naturalne cząstki

Podobnie jak ma to miejsce w przypadku każdego produktu naturalnego, cząstki filtra P 1000 mogą podlegać naturalnym wahaniom. Może to prowadzić do nieznacznego przedostawania się niewielkich cząstek węgla do filtrowanej wody, widocznych w postaci czarnych drobin. Cząstki te nie mają negatywnego wpływu na zdrowie. W przypadku ich połknięcia nie spowodują one zagrożenia dla zdrowia. W przypadku zauważenia cząstek węgla wypływających z wkładu filtracyjnego P 1000 firma BRITA zaleca kilkakrotne przepłukanie wkładu, aż czarne drobinę znikną.

IV. Pełna satysfakcja dzięki produktom BRITA®

Prawidłowa utylizacja wskaźnika wymiany wkładów filtracyjnych BRITA Wskaźnik wymiany wkładów

Czas eksploatacji każdego wskaźnika wymiany wkładów filtracyjnych BRITA wynosi ok. 5 lat. Pod koniec okresu użyteczności wskaźnika wymiany wkładów filtracyjnych należy pamiętać o tym, aby zutylizować go zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymogami ustawowymi.



Wykluczenie odpowiedzialności

Firma BRITA nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody, w tym szkody wynikające z niewłaściwego użytkowania produktu.

100 % satysfakcji: gwarancja BRITA

Jesteśmy przekonani, że ten produkt BRITA spełni Państwa oczekiwania dotyczące jakości i wydajności. Jeżeli jednak produkt nie spełni Państwa oczekiwań, przyjmujemy jego zwrot w ciągu 30 dni od daty zakupu oraz zwrócimy koszt jego zakupu. W tym celu wystarczy odesłać produkt wraz z paragonem i informacją o powodach swojego niezadowolenia, numerem telefonu i numerem rachunku bankowego na adres biura obsługi klienta w Państwa kraju (adres znajduje się na odwrocie tej broszury).



Recykling BRITA: działania na rzecz ochrony środowiska

Podjmując wspólne, odpowiedzialne działania na rzecz ochrony środowiska, umożliwiamy naszym Klientom zwrot wkładów filtracyjnych P 1000.

W tym celu prosimy o kontakt z biurem obsługi klienta.



Infolinia serwisu BRITA jest do Twojej dyspozycji

Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu BRITA? Chcesz dowiedzieć się więcej na temat filtrowania wody? Zadzwoń do nas! Informacje kontaktowe biura obsługi klienta BRITA znajdują się obok numeru kierunkowego kraju na odwrocie tej broszury.

Najlepsza strona wody: www.brita.net

Szukasz najbliższego sprzedawcy produktów BRITA? Chcesz dowiedzieć się więcej na temat produktów BRITA lub firmy BRITA? Czy chcesz mieć dostęp do korzystnych ofert serwisowych BRITA? Aktualne informacje, porady dla klientów, konkursy sezonowe oraz przepisy na wspaniałą kawę i herbatę są dostępne przez 24 godziny na dobę na stronie www.brita.net

Registering your product online

Zarejestruj swój produkt i korzystaj z przywilejów.
www.register.brita.net